



Geberit Sigma70 tipka za aktiviranje



Primer slike



Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Karakteristike

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	
115.622.JK.1	lava	staklo	25 cm	14.6 cm	2.5 cm	Novi
115.622.SJ.1	Crno	staklo	25 cm	14.6 cm	2.5 cm	Novi
115.622.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25 cm	14.6 cm	2.3 cm	Novi
115.622.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25 cm	14.6 cm	2.3 cm	Novi
115.622.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25 cm	14.6 cm	2.3 cm	Novi
115.622.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25 cm	14.6 cm	2.3 cm	Novi
115.622.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25 cm	14.6 cm	2.3 cm	Novi
115.622.SI.1	bela	staklo	25 cm	14.6 cm	2.5 cm	Novi
115.622.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25 cm	14.6 cm	2.3 cm	Novi
115.622.JL.1	peskovitosiva	staklo	25 cm	14.6 cm	2.5 cm	Novi

Dodatna oprema

- Geberit pokrivni ram za Sigma70 tipku za aktiviranje
- Geberit mounting frame for Sigma70 actuator plate
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće